Q-SYS™ Core I/O Peripherals | Q-SYS Flatfrom

Q-SYS™I/O 주변장치를 사용하여 심플하게 시스템을 확장할 수 있습니다. Q-SYS I/O 주변 장치는 Q-SYS 코어 프로세서와 외부 오디오를 연결하는데 유용합니다.

I/O Frame



I/O-8 Flex



I/O Frame

Q-SYS I/O Frame은 Core의 입출력이 부족하거나 Core가 I/O 카드를 지원하지 않아 (예: 110f, 5200) 사용하고 싶을 때 확장하여 사용할 수 있는 장비입니다. 최대 4개의 I/O Card를 사용할 수 있습니다.

I/O-8 Flex NEW

Q-SYS I/O-8 Flex는 Core의 입출력이 부족할 때 사용되며, 8개의 Flex 채널을 제공합니다. Flex 채널은 입출력을 사용자가 원하는 입출력으로 유연하게 바꿀 수 있으며 (예: 4in 4out 또는 1in 7out) 총 8개를 제공합니다.

	I/O Frame	I/O-8 Flex
Local I/O	Up to 16 analog Up to 64x64 AES/CobraNet/Dante/AVB	8 8 analog Flex CH
Local I/O Card Capacity	4	N/A
	- Q-LAN Control A,B / RS-232 - GPIO Port (15pin D shell)	- Q-LAN Control A,B / RS-232 / POE - 8 GPI / 8 GPO (Terminal) - USB A x 2 , USB B x 1
Dimensions (W x H x D)	44.45 x 482.6 x 381 mm	44 x 240 x 220 mm
Weight Net		2.72 kg

I/O Card

I/O 카드는 아날로그 및 디지털 소스에 대한 연결을 제공하며 Dante™, AVB™, CobraNet™ 및 기타용 브리지 네트워크 카드뿐만 아니라 고품질 마이크 / 라인 입력 및 라인 출력이 가능합니다.



CIML4
Mic/Line Analog Input Card (4CH)



COL4
Analog Line Output Card (4CH)



CIML4-HP
High Performance
Mic/Line Analog Input Card (4CH)



CODP4
DataPort Output Card (4CH/2 DataPort)